



airsecure

SKÖTSELINSTRUKTION

Fläkt

- Innan service, underhåll eller reparation påbörjas måste fläkten göras spänninglös (allpolig brytning) och fläkthjulet ha stannat.
- Fläkten ska rengöras vid behov, dock minst 1 ggr/år för att bibehålla kapaciteten och undvika obalans med onödiga lagerskador som följd.
- Fläktens lager är underhållsfria och ska endast bytas vid behov.
- Vid rengöring av fläkten får högtrycksvätt eller starka lösningsmedel **ej** användas. Rengöring måste ske på ett sådant sätt att fläkthjulets balansvikt ej rubbas eller fläkthjulet skadas.
- Kontrollera att inge missljud hörs från fläkten.

Felsökning fläkt

1. Kontrollera att det finns spänning till fläkten.
2. Bryt spänningen och kontrollera att fläkthjulet ej är blockerat.
3. Kontrollera termokontakten/motorskydd. Om denna löst ut bör orsaken till överhettning åtgärdas för att inte felet ska upprepas. Fläkten har automatisk termokontakt återställning sker automatiskt efter att motorn svalnat.
4. Kontrollera att driftkondensatorn är ansluten.
5. Om fläkten ändå inte fungerar bör första åtgärd vara att byta kondensator.
6. Om ingen av dessa åtgärder hjälper, kontakta din fläktleverantör.

Luftfilter

Kontrollera att filtret ej är igensatt. Kontrollera luftflödet på manometern om erforderligt luftflöde ej erhålls, byt filter.

Filterbyte

- Stäng av aggregatet
- Lossa frontplåten
- "Drag ut" filterläsningarna
- Drag ut filterkassetten
- Sätt in ny filterkassett
- Kontrollera att kassetten är ordentligt inskjuten
- Tryck in filterläsningarna
- Sätt tillbaka frontplåten och starta aggregatet

